Panasonic

Operating Instructions

Air-to-Water Heatpump



Model No.

Indoor Unit	Outdoor Unit
WH-SDC03H3E5-1	WH-UD03HE5-1
WH-SDC05H3E5-1	WH-UD05HE5-1
WH-SDC07H3E5-1	WH-UD07HE5-1
WH-SDC09H3E5-1	WH-UD09HE5-1
WH-SDC12H6E5	WH-UD12HE5
WH-SDC16H6E5	WH-UD16HE5
WH-SDC09H3E8	WH-UD09HE8
WH-SDC12H9E8	WH-UD12HE8
WH-SDC16H9E8	WH-UD16HE8
WH-SQC09H3E8	WH-UQ09HE8
WH-SQC12H9E8	WH-UQ12HE8
WH-SQC16H9E8	WH-UQ16HE8
WH-SXC09H3E5	WH-UX09HE5
WH-SXC12H6E5	WH-UX12HE5
WH-SXC09H3E8	WH-UX09HE8
WH-SXC12H9E8	WH-UX12HE8
WH-SXC16H9E8	WH-UX16HE8



Naudojimo instrukcijos Šildymo siurblys oras-vanduo

Operating Instructions

Air-to-Water Heatpump

Betjeningsvejledning

Istruzioni operative

Gebruiksaanwijzing

Instrukcja obsługi

Οδηγίες λειτουργίας

Návod k použití

Mode d'emploi

Luft-til-vand varmepumpe

Instrucciones de funcionamiento

Bomba de calor Aire-Aqua

Pompa di calore aria-acqua

Lucht-naar-Water warmtepomp

Pompa ciepła powietrze-woda

Αντλία Θερμότητας Αέρος-Νερού

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Pompe à chaleur air-eau

Luft/Wasser-Wärmepumpe

Bedienungsanleitung

Kullanım Kılavuzu

Bruksanvisning

Bruksanvisninger

Käyttöohjeet

Upute za rad

Hava-Su Isi Pompasi

Luft-vatten-värmepump

Luft-til-vann varmepumpe

Ilma-vesilämpöpumppu

Levegő-víz hőszivattyú Navodila za uporabo

Toplotna črpalka zrak-voda

Toplinska pumpa zrak-voda

Használati útmutató

2-27	English (EN)
28-53	Dansk (DA)
54-79	Español (ES)
80-105	Italiano (IT)
106-131	Nederlands (NL)
132-157	Polski (PL)
158-183	Ελληνικά (EL)
184-209	Český (CZ)
210-235	Français (FR)
236-261	Deutsch (DE)
262-287	Türkçe (TR)
288-313	Svenska (SV)
200 0.0	
314-339	Norsk (NO)
240 265	Suomi (El)
540-505	
366-391	Magyar (HU)
200 447	
392-417	Slovenscina (SL)
440 440	
418-443	Hrvatski (HR)

Lietuvių (LT)





444-469

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Panasonic-Produkts.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie als künftige Referenz auf. Installaltionsanleitung liegt bei. Auf dem Typenschild finden Sie Seriennummer und Baujahr.

Inhalt

Sicherheitshinweise	238-240
Tasten und Display der Bedieneinheit	
Erste Einstellungen	
Schnellmenü	
Menüs	
Für Benutzer	
 Funktionseinstellung 1.1 Wochentimer 1.2 Urlaubstimer 1.3 Flüstertimer 1.4 E-Heizstab Heizung 1.5 E-Heizstab Warmw. 1.6 Entkeimung 	244-245
2 Systemüberprüfung 2.1 Energiemonitor 2.2 Wassertemperaturen 2.3 Störungsspeicher 2.4 Verdichter 2.5 E-Heizstab	245-246
 Persönl. Einstellung 3.1 Tastenton 3.2 LCD-Kontrast 3.3 Leuchtdauer 3.4 Beleuchtungsstärke 3.5 Zeitformat 3.6 Datum und Uhrzeit 3.7 Sprache 3.8 Entsperr-Kennwort 	246-247
4 Service-Kontakt 4.1 Kontakt 1 / Kontakt 2	247

Für Installateur

5 Insta 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 6 Insta	llateur-Setup > Systemeinstellung2 Anschluss optionale Platine Heizkreise u. Fühler Leistung E-Heizstab Frostschutz WW-Speicher Anschluss Pufferspeicher E-Heizstab Warmw. Gehäuseheizung Altern. Außenfühler Bivalente Heizung Ext. Ein/Aus-Schalter Solaranbindung Störmeldeausgang Leistungssteuerung SG ready Ext. Schalter für AG Flüssigkeit Heizen/Kühlen-Sch. Man. E-Heizung Ilateur-Setup > Betriebseinstellung2	48-252
6.1 6.2 6.3 6.4	Heizen Kühlen Auto WW-Speicher	
7 Insta 7.1 7.2 7.3 7.4	llateur-Setup > Service-Einstellungen2 Max. Pumpendrehzahl Abpumpen Estrichtr. Service-Kontakt	56-257
Reinigung	sanweisungen	258
Störungss	suche2	59-260



Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das System von einem Fachinstallateur ordnungsgemäß nach den Anleitungen installiert wurde.

- Bei der Panasonic Luft-Wasser-Wärmepumpe handelt es sich um ein Split-System, das aus zwei Geräten besteht: einem Innen- und einem Außengerät. Dieses System wurde für den Betrieb mit dem Warmwasserspeicher von Panasonic konzipiert. Nur wenn das System zusammen mit dem Warmwasserspeicher von Panasonic verwendet wird, garantiert Panasonic einen normalen Betrieb sowie die Zuverlässigkeit des Systems.
- Diese Bedienungsanleitung beschreibt, wie das System unter Verwendung des Innen- und des Außengeräts zu bedienen ist.
- Für die Bedienung anderer Produkte, wie z. B. Warmwasserspeicher, Heizkörper, externe Temperaturregler und Fußbodenheizung, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitungen der betreffenden Produkte.
- Einige der in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen gelten möglicherweise nicht für Ihr System.
- Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Fachinstallateur.
- *1 Das System ist auf einen Betrieb ohne Kühlfunktion voreingestellt. Die Kühlfunktion kann durch einen autorisierten Installateur oder Service-Partner freigeschaltet werden.
- *2 Diese Anzeige erscheint nur, wenn die Kühlfunktion freigeschaltet ist, d. h. wenn der Kühlbetrieb verfügbar ist.



Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur Erläuterungszwecken und können sich von dem tatsächlichen Gerät unterscheiden. Sie können durch künftige Verbesserungen am Gerät ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Betriebsbereiche

	HEI		
für H (Serie)	WH-SDC serie	WH-SXC serie, WH-SQC serie	KUHLEN *1
Wasseraustrittstemperatur (°C) (min. / max.)	20 / 55	20 / 55 (unter der Umgebungstemperatur -15°C) * ³ 20 / 60 (über der Umgebungstemperatur -10°C) * ³	5 / 20
Außentemperatur (°C) (min. / max.)	-20 / 35	-28 / 35	16 / 43

Wenn die Außentemperatur außerhalb des in der Tabelle angegebenen Bereichs liegt, fällt die Heizleistung erheblich ab, und es ist möglich, dass das Außengerät durch einen Schutzmechanismus abgeschaltet wird.

Das Gerät läuft automatisch wieder an, sobald die Außentemperatur wieder im angegebenen Bereich liegt.

*3 Bei einer Außentemperatur zwischen -10°C und -15°C wird die Wasseraustrittstemperatur von 60°C auf 55°C sinken.

Sicherheitshinweise

Um Personen- oder Geräteschäden zu vermeiden, sind die nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise zu beachten:

Die verwendeten Warnhinweise untergliedern sich entsprechend ihrer Wichtigkeit wie folgt:

Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen.
Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu Verletzungen oder zu Beschädigungen führen.

Bei den folgenden Symbolen handelt es sich um Verbote bzw. Gebote:



Dieses Symbol weist darauf hin, dass eine bestimmte Tätigkeit NICHT durchgeführt werden darf.



Diese Symbole weisen darauf hin, dass bestimmte Tätigkeiten durchgeführt werden MÜSSEN.

VORSICHT

Innen- und Außengerät

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen verwendet werden, welche eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten aufweisen bzw. fehlende Erfahrung und Kenntnis im Umgang mit diesem Gerät haben, wenn sie zuerst auf sichere Weise instruiert wurden oder während der Gerätebedienung beaufsichtigt werden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung sollten nur von Kindern durchgeführt werden, wenn diese dabei beaufsichtigt werden.

Bitte wenden Sie sich an einen Fachinstallateur oder Kundendienst, um die Einbauteile reinigen zu lassen bzw. wenn das Gerät repariert, montiert, ausgebaut, zerlegt oder neu installiert werden soll. Eine unsachgemäße Installation und Handhabung kann elektrische Schläge oder Brände verursachen oder dazu führen, dass Wasser aus dem Gerät tropft.

Zur Verwendung des korrekten Kältemittels wenden Sie sich an Ihren Fachhändler bzw. Kundendienst. Durch den Einsatz eines anderen als des angegebenen Kältemittels kann das Produkt beschädigt werden oder gar Verletzungen hervorrufen.



Stellen Sie das Gerät nicht in einer potenziell explosiven oder entflammbaren Atmosphäre auf. Bei Nichtbeachtung kann es zu Bränden kommen.

Fassen Sie nicht in das Innenoder Außengerät und stecken Sie auch keine Gegenstände hinein, da drehende Teile sonst zu Verletzungen führen könnten.



Fassen Sie bei Gewittern nicht das Außengerät an, da die Gefahr von Stromschlägen besteht.

Stellen oder setzen Sie sich nicht auf das Außengerät, Sie könnten herunterfallen und sich verletzen.



Montieren Sie das Innengerät nicht draußen. Dies ist nur für die Inneninstallation entwickelt.

Stromversorgung



Verwenden Sie keine modifizierten oder miteinander verbundenen oder nicht spezifizierten Netzkabel und auch keine Verlängerungskabel, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.

Beachten Sie Folgendes, um eine Überhitzung, Feuer oder Stromschläge zu vermeiden:

- Schließen Sie keine anderen elektrischen Geräte zusammen mit dem Klimagerät an.
- Das Klimagerät darf nicht mit nassen oder feuchten Händen bedient werden.
- Das Netzkabel darf nicht gebogen oder geknickt werden.
- (

Bei Beschädigung des Netzkabels muss das Kabel durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine entsprechend autorisierte Person ausgewechselt werden, um eine Gefährdung für Personen zu vermeiden.

Dieses Gerät ist mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) ausgestattet. Bitten Sie regelmäßig und insbesondere nach Installations-, Inspektions- und Wartungsarbeiten einen Fachhändler um die Prüfung des Fehlerstrom-Schutzschalters. Fehlfunktionen des Fehlerstrom-Schutzschalters können zu Stromschlägen und/oder Bränden führen.



Es wird dringend empfohlen, einen FI-Schutzschalter (RCD) vor Ort zu installieren, um Stromschläge und/oder Brände zu vermeiden.

Bevor Sie sich Zugang zu den Anschlüssen verschaffen, müssen zuerst alle Stromkreise getrennt werden.

Im Fall einer Funktionsstörung oder Fehlfunktion darf das Produkt nicht mehr verwendet werden. Außerdem ist der Netzstecker zu ziehen. (Gefahr von Rauchbildung, Feuer oder elektrischen Schlägen) Beispiele für Funktionsstörungen bzw. Fehlfunktionen

- Der Fehlerstrom-Schutzschalter wird häufig ausgelöst.
- · Es riecht verbrannt.
- Ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen.
- Heißes Wasser tropft aus dem Innengerät.

Wenden Sie sich für Wartungsund Reparaturarbeiten umgehend an Ihren Fachhändler.

Tragen Sie während der Inspektion und Wartung Handschuhe.



Dieses Gerät muss geerdet sein, um Stromschläge oder Brände zu vermeiden.

Um Stromschläge zu vermeiden, schalten Sie die Stromzufuhr des Klimageräts aus:

- bevor das Gerät gereinigt oder gewartet wird.
- wenn das Gerät längere Zeit außer Betrieb genommen werden soll.

Dieses Gerät ist für mehrere Zwecke bestimmt. Um Stromschläge, Verbrennungen und/oder tödliche Verletzungen zu vermeiden, müssen Sie zuerst alle Netzteile trennen, bevor Sie auf Anschlüsse im Innengerät zugreifen.

Sicherheitshinweise

ACHTUNG

Innen- und Außengerät



Um Beschädigungen oder eine Korrosion des Geräts zu vermeiden, reinigen Sie das Innengerät nicht mit Wasser, Benzin, Verdünner oder Scheuerpulver.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Brennstoffen oder im Badezimmer auf. Andernfalls können Stromschläge und/oder Feuer resultieren.

Berühren Sie nicht die Wasserabflussleitung des Innengeräts während des Betriebs.

Legen Sie keine Materialien auf das Gerät oder darunter.

Fassen Sie nicht die scharfkantigen Aluminiumlamellen an, Sie könnten sich sonst verletzen.



Verwenden Sie das System nicht während der Entkeimung, um Verbrühungen durch heißes Wasser oder eine Überhitzung der Dusche zu vermeiden.



Um ein Austreten von Wasser zu verhindern, ist darauf zu achten, dass die Kondensatleitung ordnungsgemäß angeschlossen ist.

Nach einer langen Nutzungsdauer ist zu kontrollieren, ob die Montagehalterung noch einwandfrei ist. Anderenfalls kann es passieren, dass das Gerät herunterfällt.

Um die Entkeimungsfunktion in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Gesetzen und Vorschriften einzustellen, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Installateur oder Service-Partner.

Fernbedienung



Achten Sie darauf, dass die Fernbedienung nicht feucht wird. Andernfalls kann es zu Stromschlägen und/oder Bränden kommen.

Drücken Sie die Tasten auf der Fernbedienung nicht mit harten und scharfen Gegenständen. Bei Nichtbeachtung kann das Gerät beschädigt werden.

Die Fernbedienung darf nicht mit Wasser, Benzin, Verdünner oder Scheuerpulver gereinigt werden.

Sie dürfen die Fernbedienung nicht selbst prüfen oder warten. Wenden Sie sich an einen autorisierten Fachhändler, um Verletzungen durch eine falsche Bedienung zu vermeiden.

Tasten und Display der Bedieneinheit



Tasten und Display der Bedieneinheit



- (3) Temperatur des jeweiligen Heizkreises
- (4) Wochentag und Uhrzeit
- 5 Temperatur des Warmwasserspeichers
- 6 Außentemperatur
- (7) Symbole für Temperaturfühler und Temperaturen



Vorlauftemperatur →Heizkennlinie Raumthermostat →Extern



Vorlauftemperatur →Direkt Raumthermostat →Intern



😓 Nur Schwimmbadheizung

Erste Einstellungen

Bevor Systemeinstellungen vorgenommen werden können, muss zunächst die Anzeigesprache festgelegt sowie Datum und Uhrzeit eingegeben werden.

Beim ersten Einschalten des Geräts wird automatisch der Einstellbildschirm angezeigt. Diese Einstellung kann auch aus den persönlichen Einstellungen des Menüs erfolgen.

Auswählen der Sprache

Warten Sie, bis das Display initialisiert ist. Nach Verlassen des Initialisierungsbildschirms kehrt das Gerät zum Normalbildschirm zurück. Bei Betätigung einer beliebigen Taste wird der Bildschirm zur Spracheinstellung angezeigt.

- Blättern Sie mithilfe von ▼ und ▲, um die Sprache auszuwählen.
- 2 Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

Einstellen der Uhr

- ① Wählen Sie mithilfe von ▼ oder ▲, wie die Uhrzeit angezeigt werden soll, entweder im 24-Stunden- oder im 12-Stunden-Format (AM / PM).
- 2 Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.
- ③ Verwenden Sie ▼ und ▲ zur Auswahl von Jahr, Monat, Tag, Stunden und Minuten. (Verwenden Sie ► zur Auswahl und Bewegung und → zur Bestätigung.)
- 4 Wenn die Uhrzeit eingestellt ist, werden Wochentag und Uhrzeit auf dem Display angezeigt, auch wenn die Fernbedienung ausgeschaltet ist.

Initialisierung	12:00am,Mo	- I CD blinkt
Initialisierung	läuft	LOD Dillikt
	12:00am,Mo	
[①] Start		
Sprache	12:00am,Mo	
ENGLISH		
FRANÇAIS		
DEUTSCH		
ITALIANO		
‡Wählen [₊-]	Bestät.	
Zeitformat	12:00am,Mo	
24	ı	
AM /	PM	
[≜] Wählen [₊-]	Bestät.	
Datum und Uhrzeit	12:00am,Mo	
Jahr/Monat/Tag	Std.:Min.	
2015/01/01	12:00 am	
♦ Wählen	[₊-]Bestät.	
	10:00am,Mi	
(d) Start		

Schnellmenü

Im Anschluss an die Grundeinstellungen können über das Schnellmenü weitere Einstellungen vorgenommen werden.



(3) Drücken Sie 🚽 , um die ausgewählte Funktion ein- oder auszuschalten bzw. einzustellen.

Menüs Für Benutzer

Die zu verwendenden Menüpunkte und vorzunehmenden Einstellungen richten sich nach dem zu jeweils vorhandenen Heizungssystem. Sämtliche Grundeinstellungen sind von einem autorisierten Installateur oder Service-Partner vorzunehmen und sollten auch nur durch diesen abgeändert werden.

- Nachdem die Grundeinstellungen vorgenommen worden sind, können die Einstellungen manuell angepasst werden.
- Die Grundeinstellungen bleiben solange aktiv, bis sie geändert werden.
- Die Bedieneinheit kann für unterschiedliche Systeme verwendet werden.
- Um Einstellungen vornehmen zu können, darf die Betriebs-LED nicht leuchten.
- Mit falschen Einstellungen besteht die Möglichkeit, dass das Heizungssystem nicht richtig funktioniert.

Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren autorisierten Installateur oder Service-Partner.

Anzeigen des "Hauptmenü": 📃

Auswählen eines Menüpunkts: 🔺

Bestätigen des ausgewählten Menüpunkts:



Monu	

Standardeinstellung

g Einstelloptionen / Display

i runktionseinstenung			
1.1 > Wochentimer			
Sobald der Wochentimer eingestellt ist, kann der Benutzer ihn über das Schnellmenü bearbeiten. Es können pro Tag bis zu 6 Schaltprogramme eingerichtet werden. • Deaktiviert, wenn für Kühlen/ Heizen-Schalter "Ja" gewählt ist oder der Not-Heizbetrieb eingeschaltet ist.	Einrichten des Timers Wählen Sie den Wochentag, und stellen Sie die gewünschten Programme ein (Schaltzeitpunkt / Ein/Aus / Betriebsart) Kopieren des Timers Wählen Sie den Wochentag.	Wochentimer So Mo Di Mi 1. 8:00am EIN ∰ 2. 12:00pm EIN ∰ 3. 1:00pm EIN ∰ ↓ Tag _Progr.	10:34am,Mo Do Fr Sa 40°C 24/28°C 40°C 12/10°C [₊-]Bearbeiten

Menüs Für Benutzer

Menü	Standardeinstellung	Einstelloptionen / I	Display
1.2 > Urlaubstimer			
Um Energie zu sparen, kann ein Urlaubszeitraum	AUS		EIN
eingestellt werden, um in	> FIN		<u> </u>
dieser Zeit entweder das	Urlaubsbegi	nn und -ende	Urlaub: Ende 10:34am.Mo
System auszuschalten oder die	Datum u	ind Uhrzeit	Jahr/Monat/Tag Std.: Min.
Temperatar aszasemen.	AUS oder abges	senkte Temperatur	
Die Wochentimer-Einstellung kann wa deaktiviert werden, wird aber wiederh	ährend der Urlaubstimer-E ergestellt, sobald der Urla	instellung vorübergehend ubstimer abgelaufen ist.	
.3 > Flüstertimer			
Zum Verringern des Schallpegels während der eingestellten Zeitspanne.	Startzeitpunkt de	es Flüsterbetriebs:	Flüsterbetrieb 10:34am, Mo Progr. Uhrzeit Stufe
Es können 6 Programme	Datama		1 8:00 am 0
Stufe 0 bedeutet, dass der Flüsterbetrieb deaktiviert ist.	Stufe des Fl 0 I	lüsterbetriebs: bis 3	2 5:00pm 1 3 11:00pm 3 Wählen LulBearbeiten
A > E-Heizstah Heizung			• Human [-] bearberten
Freischalten des Flektro-Heizetabe			EIN
für den Heizbetrieb.	AUS		AUS
.5 > E-Heizstab Warmw.			
Freischalten des Elektro-Heizstabs für den Warmwasserbetrieb.	AUS		
Nur verfügbar bei Verbindung mit	dem Warmwasserspeic	her.	
.6 > Entkeimung			
Aktivieren bzw. Deaktivieren der automatischen Entkeimung.	AUS		EIN AUS
Nur verugbar bei verbindung mit o Verwenden Sie das System nicht w Um die Entkeimungsfunktion in Übe wenden Sie sich bitte an Ihren auto	em warmwasserspeicher ährend der Entkeimung, ereinstimmung mit den ör risierten Installateur oder	r. um Verbrühungen durch h tlich geltenden Gesetzen u Service-Partner.	eißes Wasser zu vermeiden. und Vorschriften einzustellen,
2 Systemüberprüfung			
.1 > Energiemonitor			
Diagramm mit aktuellen oder	Aktuelle Daten		
aufgezeichneten Daten zu	Auswählen	und abrufen	_
oder COP.	Aufzeichnung		Gesamtverbrauch (Jahr)
	Auswählen	und abruten	- kwh_
 COP = Leistungszahl. Zeiträume für die Diagramme mit aufgezeichneten Daten: 1 Tag / 1 Woche / 1 Jahr. Abrufbar ist der Energieverbrauch in kWh für Heizbetrieb, Kühlbetrieb *1.*2 und Warmwasserbetrieb sowie der Gesamtenergieverbrauch. Beim Gesamtstromverbrauch handelt es sich um einen Schätzwert auf der Grundlage von 230 V Wechselstrom. Er kann von dem mit einem präzisen Gerät gemessenen Wert abweichen. 			
.2 > Wassertemperaturen			
Anzeige der verschiedenen Wasser-Isttemperaturen.	Ist-Werte von 8 Wass Rücklauf / Vorlauf / HK WW-Speicher / Puffers Schwimmbad Auswählen	ertemperaturen: (1 / HK 2 (p. / Solar / und abrufen	Wassertemperaturen 10:34am,Mo 1. Rücklauf : 0°C 2. Vorlauf : 0°C 3. HK 1 : 0°C 4. HK 2 : 0°C seite : 0°C
 Das System ist auf einen Betrieb ohne Kü Service-Partner freigeschaltet werden. Diese Anzeige erscheint nur, wenn die Kü 	hlfunktion voreingestellt. Di hlfunktion freigeschaltet ist,	e Kühlfunktion kann durch e d. h. wenn der Kühlbetrieb	inen autorisierten Installateur oder

Menüs Für Benutzer

Ме	nü	Standardeinstellung	Einstelloptionen / I	Display	
2.3	> Störungsspeicher				
	 Informationen zu den Störungscodes finden Sie in der Störungssuche. Der zuletzt aufgetretene Störungscode wird ganz oben angezeigt. 	Auswähler	n und abrufen	Störungsspeicher 1 2 3 4 [+-] Speicher löschen	10:34am,Mo
2.4	> Verdichter	L			
	Angaben zum Verdichterbetrieb.	Auswähle	n und abrufen	Verdichter 1. Aktuelle Frequenz 2. Einschalt-Zähler 3. Ges. Einschaltzeit	10:34am,Mo : 0 Hz : 0 : 0 h
2.5	NE Hoizetab				
2.J	Betriebsstunden der Zusatzheizung/Heizung für Warmwasserspeicher.	Auswähle	n und abrufen	E-Heizstab Ges. Einschaltzeit 發圖 發給	10:34am,Mo : 0h : 0h
_					
3	Persönl. Einstellung				
3.1	Ein- bzw. Ausschalten des Tastentons.	EIN		EIN	
3.2	> LCD-Kontrast				
	Einstellung des Displaykontrast.	3		LCD-Kontrast Niedrig ↓ Wählen [⊷] Be	10:34am,Mo Hoch
3.3	> Leuchtdauer				
	Einstellung der Dauer der Hintergrundbeleuchtung des Displays.	1 Min.		Leuchtdauer AUS 15 Sek. 1 Min. Wählen [+]Be	10:34am,Mo 5 Min. 10 Min. stät.
3.4	> Beleuchtungsstärke				
	Einstellung der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des Displays.	4		Beleuchtungsstärke Dunkel	10:34am,Mo Hell
3.5	> Zeitformat				
	Festlegen des Formats der Uhrzeitanzeige.	24 h		Zeitformat 24 h AM / PM Wählen [+-]Be	10:34am,Mo

Menü	Standardeinstellung	Einstelloptionen	/ Display
3.6 > Datum und Uhrzeit	-		
Einstellung des aktuellen Datums und der aktuellen Uhrzeit.	Jahr / Monat /	'Tag / Std. / Min.	Datum und Uhrzeit 10:34am,Mo Jahr/Monat/Tag Std.:Min. 2015/ 01 / 07 10 : 00 am ♦ Wählen [+-]Bestät.
3.7 > Sprache	1		
Einstellung der Anzeigesprache. • Für Griechisch gilt: Verwenden Sie bitte die englische Version.	ENGLISH / DEUTSCH ESPAÑOL SWEDISH / N POLISH NEDERLANE SUOMI / SLOVENŠČIN LIET	FRANÇAIS / / ITALIANO / / DANISH / VORWEGIAN / / CZECH / DS / TÜRKÇE / MAGYAR / IA / HRVATSKI / 'UVIŲ	Sprache 10:34am,Mo ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ITALIANO \$Wählen [⊷]Bestät.
3.8 > Entsperr-Kennwort	1		
4-stelliges Kennwort für alle Einstellungen.	0000		Entsperr-Kennwort 10:34am,Mo
4 Service-Kontakt			
4.1 > Kontakt 1 / Kontakt 2	1		
Service-Telefonnummer für den Kundendienst.	Auswähler	n und abrufen	Service-Einstellungen 10:34am,Mo Kontakt 1 Name : Bryan Adams : 08812345678 -Wählen

Men	ü	Standardeinstellung	Einstelloptionen / D	lisplay		
5 1	5 Installateur-Setur > Systemeinstellung					
5.1	5.1 > Anschluss optionale Platine					
A	unschluss einer optionalen Zusatzplatine.	Nein		Ja Nein		
•	 Wenn die optionale Zusatzplatine Steuerung und Temperaturre Steuerung und Regelung vor Einbindung einer Solarstatior Eingäng für externe Ausscha Externe Störmeldung. Eingänge für SG ready-Steue Leistungssteuerung. Heizen/Kühlen-Sch. 	i die optionale Zusatzplatine angeschlossen ist, verfügt das System über folgende zusätzliche Funktionen: iteuerung und Temperaturregelung eines angeschlossenen Pufferspeichers. iteuerung und Regelung von 2 Heizkreisen (einschließlich Schwimmbadheizung). inbindung einer Solarstation, angeschlossen an Warmwasser- oder Pufferspeicher. ingang für externe Ausschaltung des Außengeräts. Externe Störmeldung. ingänge für SG ready-Steuerung. eistungssteuerung. Heizen Withlen. Sch				
5.2	> Heizkreise u. Fühler					
A S	uswahl der Temperaturfühler owie der Anzahl der Heizkreise.	HK • Nach der Auswahl des S Heizkreisen ist anzugebe für Raum- oder Schwimm • Wenn "Schwimmbad"	ystems mit einem oder 2 n, ob der jeweilige Heizkreis nbadheizung genutzt wird. ausgewählt wurde, muss	Heizkreise u. Fühler 10:34am,Mo HK System mit 1 HK System mit 2 HK		
		eine Temperaturdiffere zwischen 0 und 10 K e	nz "△T für Schwimmbad" eingestellt werden.	- ₩ählen [+-]Bestät.		
		* Boim Boumthormost	aton ist zu unterscheiden	Heizkreise u. Fühler 10:34am,Mo Fühler Wassertemperatur		
		zwischen extern und	intern.	Raumthermostat Raumtemp.fühler		
53	> Leistung E-Heizstah			wallen [+JDestat.		
J.J A L d	uswahl der maximal gewünschten eistung des Elektro-Heizstabs für en Heizbetrieb.* 3 kW / 6 kW / 9 kW	3 kW / 6 kW / 9 kW		Leistung E-Heizstab 10:34am,Mo 3 kW 6 kW		
*	Die Einstellmöglichkeiten sind vom jeweiligen Modell abhängig.			• Wählen [₊-]Bestät.		
5.4	> Frostschutz		1			
A d a	ktivierung bzw. Deaktivierung ler Frostschutzfunktion bei usgeschaltetem Gerät.	Ja		Ja Nein		
5.5	> WW-Speicher		1			
E	instellung, ob ein Warmwasserspeicher ngeschlossen ist.	Nein		Ja Nein		
5.6	> Anschluss Pufferspeicher		1			
E	instellung, ob ein Pufferspeicher ngeschlossen ist. Falls JA,	Nein		Ja Nein		
E .	instellung der Temperaturdifferenz.	> Ja				
	ermöglichen, muss die optionale Zusatzplatine eingebaut und aktiviert sein. Wenn "Anschluss optionale Platine" nicht ausgewählt ist, wird die Funktion nicht auf dem Display	5 °C	Temperaturdifferenz ∆T für den Pufferspeicher	Puffersp. 10:34am,Mo <u>AT für Puff.speich.</u> Bereich: (0°C~10°C) Schritt: ±1°C 50°C \$\\$Wählen [+-]Bestät.		

Menü	Standardeinstellung	Einstelloptionen /	Display
5.7 > E-Heizstab Warmw.			
Auswahl, ob der interne oder ein externer Elektro-Heizstab für den Warmwasserspeicher verwendet werden soll, und Stellen eines Timers für die	Intern		E-Heizstab Warmw. 10:34am,Mo Extern Intern Wählen [~]Bestät.
Heizstabs.	> Extern		
Heizstabs. * Diese Option ist verfügbar, wenn Tankanschluss ausgewählt ist (JA).	0:20	Einschaltverzögerung des Elektro- Heizstabs für den Warmwasserspeicher.	E-Heizstab Warmw. 10:34am,Mo E-Heizstab Warmw.: EIN-Verz. Bereich: (0:20~3:00) Schritt: ±0:05
5.8 > Gehäuseheizung			
Auswahl, ob eine optionale Gehäuseheizung	Nein		Ja Nein
angeschlossen ist oder nicht.	> Ja		
 * Typ A - Die Gehäuseheizung wird nur während des Abtaubetriebs eingeschaltet. * Typ B - Die Gehäuseheizung wird bei Temperaturen von 5 °C und weniger eingeschaltet 	g A en er	Verwendungstyp der Gehäuseheizung.*	Gehäuseheizungstyp 10:34am,Mo
5.9 > Altern. Außenfühler			
Auswahl eines alternativen Außentemperaturfühlers.	Nein		Ja Nein
5.10 > Bivalente Heizung			
Zum Auswählen einer bivalenter Verbindung, damit eine	Nein		Ja Nein
zusätzliche Wärmequelle, z. B.	> Ja		
ein Heizkessel den Puffertank und den Warmasserspeicher aufheizen kann, wenn die Wärmepumpenkapazität bei niedrigen Außentemperaturen nicht ausreicht. Die bivalente	-5 °C	Außentemperatur, ab der die bivalente Heizquelle eingeschaltet wird.	Bivalente Heizung 10:34am,Mo Einschalten: Außentemp. Bereich: (-15°C-35°C) Schritt: ±1°C Wählen []Bestät.
Funktion kann im alternativen	Ja > Nach Auswahl	der Außentemperatur	
und Heizkessel werden	Schaltverhalten		
abwechselnd betrieben) oder im Parallelbetrieb (Wärmepumpe und Heizkessel werden gleichzeitig betrieben) oder im erweiterten Parallelbetrieb (Wärmepumpe wird betrieben und Heizkessel wird für Puffertank und/oder Warmwasser je nach Einstellungsoptionen für das Schaltverhalten aktiviert)	Alternativ / Paral	lel / Parallel erweitert	-
	Für eine getrennte E Pufferspeicher und "Parallel erweitert" a	Einstellung von Warmwasserspeicher ist auszuwählen.	Bivalente Heizung 10:34am,Mo Schaltverhalten Alternativ Parallel Parallel erweitert *Wählen []Bestät.

eingerichtet werden.

Menü	Standardeinstellung	Einstelloptionen / Di	splay
	Schaltverhalten > Pa	arallel erweitert	
	Heizen	Auswahl des Speichers	Bivalente Heizung 10:34am.Mo
	"Heizen" steht für Pufferspeicher und "Warmw." steht für Warmwasserspeicher.		Parallel erweitert Heizen Warmw.
	Schaltverhalten > Pa	arallel erweitert > Heizen >	> Ja
	• Der Pufferspeicher w von "Ja" aktiviert.	vird erst nach Auswahl	Bivalente Heizung 10:34am,Mo Parallel erweitert: Heizen Ja Nein • Wählen [+]Bestät.
	-8 °C	Temperaturschwellwert zum Einschalten der bivalenten Heizquelle.	Bivalente Heizung 10:34am,Mo Heizstart: Zieltemperatur Bereich: (-10°C~0°C) Schritt: ±1°C
	0:30	Einschaltverzögerung der bivalenten Heizquelle (in Stunden und Minuten).	Wahlen [+-]Bestat. Bivalente Heizung 10:34am,Mo Heizstart: Verzögerung Bereich: (0:00-1:30) Schritt: ±0:05
	-2 °C	Temperaturschwellwert zum Ausschalten der bivalenten Heizquelle.	Bivalente Heizung 10:34am,Mo Heizstopp: Zieltemperatur Bereich: (-10°C~0°C) Schritt: ±1°C •Wählen
	0:30	Ausschaltverzögerung der bivalenten Heizquelle (in Stunden und Minuten).	Bivalente Heizung 10:34am,Mo Heizstopp: Verzögerung Bereich: (0:00~1:30) Schritt: ±0:05
	Schaltverhalten > Pa	arallel erweitert > Warmw.	> Ja
	• Der Warmwasserspe Auswahl von "Ja" ak	eicher wird erst nach tiviert.	Bivalente Heizung 10:34am,Mo Parallel erweitert: Warmw. Ja Nein ↓Wählen [↓]Bestät.
	0:30	Einschaltverzögerung der bivalenten Heizquelle (in Stunden und Minuten).	Bivalente Heizung 10:34am,Mo Warmw.: Verzögerung Bereich: (0:30~1:30) Schritt: ±0:05

Standardeinstellung Einstelloptionen / Display

|--|

5.12 > Solaranbindung

- Um diese Funktion zu ermöglichen, muss die optionale Zusatzplatine eingebaut und aktiviert sein.
- Wenn "Anschluss optionale Platine" nicht ausgewählt ist, wird die Funktion nicht auf dem Display angezeigt.

	Nein			Ja A Nein	
]	Nein			Ja ▲ Nein	
	> Ja				
	Puffersp.	Auswahl des Pufferspeichers oder des Warmwasserspeichers für die Solaranbindung	Solaranbindu Warm	ng Puffersp. ▼ nwassersp [₊-]Be	10:34am,Mo eicher stät.
	> Ja > Nach Auswah	des Warmwasserspeiche	ers		
	10 °C	Einschalt- Temperaturdifferenz	Solaranbindu <u>AT Einschalte</u> Bereich: (6°C Schritt: ±1°C	ing en C~15°C) C	10:34am,Mo 10 ℃
			\$Wählen	[₊-]Be	stät.
	$>$ Ja > Nach Auswahl des Warmwasserspeichers > \triangle T-Einschalttemperatur				
	5 °C	Einstellung der Ausschalt- Temperaturdifferenz	Solaranbindu <u>AT Ausschalt</u> Bereich: (2°C Schritt: ±1°C \$Wählen	ing :en :~9°C) : [₊-]Be	10:34am,Mo
	> Ja > Nach Auswah > △T-Ausschalttemp	l des Warmwasserspeiche peratur	ers > ∆T-Eins	chaltter	peratur
	5 °C	Frostschutztemperatur	Solaranbindu Frostschutz Bereich: (-20 Schritt: ±1°C	ing)°C~10°C) : [₊-]Be	10:34am,Mo
	> Ja > Nach Auswah > △T-Ausschalttemp	l des Warmwasserspeiche peratur > Nach Einstellung	ers > ∆T-Eins der Frostsc	chalttem hutztemp	peratur peratur
	80 °C	Temperatur- Obergrenze	Solaranbindu Obergrenze Bereich: (70 Schritt: ±5°C	ing °C~90°C) : [₊-]Be	10:34am,Mo 80°C stät.

Menü	Standardeinstellung	Einstelloptionen / Di	isplay	
5.13 > Störmeldeausgang				
	Nein		Ja ▲ Nein	 I
5.14 > Leistungssteuerung	1			
	Nein		Ja ▲ Nein	l
5.15 → SG ready	1			
	Nein		Ja ▲ Nein	l
	≻ Ja			
	120 %	Überhöhung (Stufen 1 und 2) von Pufferspeicher und Warmwasserspeicher (in %)	SG ready Leistung [1-0]: Warm Bereich: (50%~150% Schritt: ±5% \$Wählen [+-]B	10:34am,Mo N.) 120% estät.
5.16 > Ext. Schalter für AG	I	1		
	Nein		Ja ▲ Nein	
5.17 > Flüssigkeit	-			
Auswahl, ob als Heizmedium Wasser oder Glykol verwendet wird.	Wasser		Flüssigkeit Wasser Glykol	10:34am,Mo
			-wählen [₊-]B	estät.
5.18 > Heizen/Kühlen-Sch.				
	Nein		Nein	1
5.19 > Man. E-Heizung	I	1		
Zum Einschalten des Not-Heizbetriebs per Hand (standardmäßig) oder per Automatik.	Man.		Man. E-Heizung Auto Man.	10:34am,Mo
			[▲] Wählen [₊-]B	estät.
6 Installateur-Setup > Betrieb	seinstellung			
Einstellung der vier Betriebsarten.	4 Betr Heizen / Kühle WW-	iebsarten n *1, *2 / Auto *1, *2 / Speicher	Betriebseinstellung Heizen Kühlen Auto WW-Speicher Wählen [+-]B	12:00am,Mo estät.

[*1 Das System ist auf einen Betrieb ohne K
ühlfunktion voreingestellt. Die K
ühlfunktion kann durch einen autorisierten Installateur oder Service-Partner freigeschaltet werden.

*2 Diese Anzeige erscheint nur, wenn die Kühlfunktion freigeschaltet ist, d. h. wenn der Kühlbetrieb verfügbar ist.

Menü

Standardeinstellung Einstelloptionen / Display

Inst	allateur-Setup > Betriebsei	instellung				
6.1	> Heizen	•				
Einstellung verschiedener Temperaturen für den Heizbetrieb.	WassertempSollwert Heizen / Sommerabschaltung / ∆T für Heizbetrieb / Bivalenztemp. E-Heistab		Betriebseinstellung 10:34am,Mo Heizen WassertempSollwert Heizen Sommerabschaltung ΔT für Heizbetrieb wählen [+-]Bestät.			
		> WassertempSolly	wert Heizen			
	Heizkurve	Einstellung, ob die Vorlauftemperatur nach einer Heizkurve berechnet oder fest vorgegeben werden soll.	Betriebseinstellung 10:34am,Mo Heizbetr.: Wassertemp Heizkurve Festwert			
		> Wassertemn -Solly	vert Heizen > Heizkurve			
	X-Achse: -5 °C, 15 °C Y-Achse: 55 °C, 35 °C	Eingabe von 4 Temperaturwerten. (2 auf der horizontalen X-Achse, 2 auf der vertikalen Y-Achse).	Heizbetr.: Wassertemp:HK1			
		 Temperaturbereich fü 1. Modell WH-SDC: 2. Modell WH-SHF u 3. Modell WH-SHF u 4. Modell WH-SXC/S Bei Vorhandensein e auch für Heizkreis 2 "HK 1" und "HK 2" werden nichten 	ir die Y-Achse hängt vom N 20°C bis 55°C und Elektro-Heizstab sind fr nd Elektro-Heizstab sind n SQC: 20°C bis 60°C ines zweiten Heizkreises m angegeben werden. cht auf dem Display angezeigt, wen	Aodell ab: reigeschaltet: 25°C bis 65°C icht freigeschaltet: 35°C bis 65°C nüssen die 4 Temperaturwerte n das System nur über einen Heizkreis verfügt.		
		> WassertempSollwert Heizen > Festwert				
		35 °C	Eingabe einer fest vorgegebenen Vorlauftemperatur	Betriebseinstellung 10:34am,Mo Heizbetr.: Wassertemp:HK2 Bereich: (20°C~60°C) Schritt: ±1°C		
				\$Wählen [₊-]Bestät.		
	• E 2 3 2 • W Z	 Es gelten folgende E Modell WH-SDC: Modell WH-SHF u Modell WH-SHF u Modell WH-SK2(%) Wenn ein Zweizonen- Zone 2 eingegeben w "HK 1" und "HK 2" werden n 	Ingabebereiche: 20°C bis 55°C und Elektro-Heizstab sind fr und Elektro-Heizstab sind n SQC: 20°C bis 60°C System ausgewählt ist, mus: erden. icht auf dem Display angezeigt, wen	reigeschaltet: 25°C bis 65°C icht freigeschaltet: 35°C bis 65°C s der Temperatursollwert für die n das System nur über einen Heizkreis verfügt.		
		> Sommerabschaltu	ng			
		24 °C	Außentemperatur, bei der die Heizung ausgeschaltet wird (Sommerbetrieb)	Betriebseinstellung 10:34am,Mo Heiz. AUS: Außentemp. Bereich: (5°C-35°C) Schritt: ±1°C 24°C		
				Augueu Fellocarar		

Menü	Standardeinstellung	Einstelloptionen / Dis	splay	
	>	b		
	5 °C	Temperaturdifferenz zum Wiedereinschalten der Heizung	Betriebseinstellung 10:3 Heizbetr.: ∆T Bereich: (1°C~15°C) Schritt: ±1°C \$Wählen [₊-]Bestät.	4am,Mo 5 °C
	> Bivalenztemp. E-I	leistab		
	0°C	Außentemperatur, ab der der Elektro-Heizstab zugeschaltet werden darf (Bivalenzpunkt)	Betriebseinstellung 10:3 Heiz. EIN: Außentemp. Bereich: (-15°C~20°C) Schritt: ±1°C Wählen [+-]Bestät.	4am,Mo
6.2 > Kühlen *1, *2	I			
Einstellung verschiedener Temperaturen für den Kühlbetrieb.	Wassertemperatu und ∆T fü	ıren für Kühlung EIN r Kühlen EIN.	Betriebseinstellung 10:3 Kühlen WassertempSollwert Kühle ∆T für Kühlbetrieb	4am,Mo en
	> WassertempSolly	vert Kühlen	• • • •	
	Heizkurve	Einstellung, ob die Vorlauftemperatur nach einer Kühlkurve berechnet oder fest vorgegeben werden soll.	Betriebseinstellung 10:3 Kühlbetr.: Wassertemp Heizkurve Festwert	4am,Mo
	> WassertempSoll	wert Kühlen > Heizkurve		
	X-Achse: 20 °C, 30 °C Y-Achse: 15 °C, 10 °C	Eingabe von 4 Temperaturwerten. (2 auf der horizontalen X-Achse, 2 auf der vertikalen Y-Achse)	Kühlbetr.: Wassertemp:HK1 15°C 20 10°C 5 15 20°C 30°C 30°C (1) Vählen []Bestät.	30
	Bei Vorhandensein eine Kühlkreis 2 angegeben "HK 1" und "HK 2" werd einen Heizkreis (bzw. K	es zweiten Kühlkreises müsse werden. Ien nicht auf dem Display ang (ühlkreis) verfügt.	n die 4 Temperaturwerte auch f ezeigt, wenn das System nur ül	ür ber
	> WassertempSollv	vert Kühlen > Festwert		
	10 °C	Fest vorgegebene Vorlauftemperatur	Betriebseinstellung 10:3 Kühlbetr.: Wassertemp:HK2 Bereich: (5°C~20°C) Schritt: ±1°C	4am,Mo 10 °C
	Wenn ein Zweizonen-S eingegeben werden. "HK 1" und "HK 2" werd	∣ ystem ausgewählt ist, muss d len nicht auf dem Display ang	wanten L+JBestat. er Temperatursollwert für die Zo ezeigt, wenn das System nur ül	one 2 ber
	einen Heizkreis verfugt A für Kühlbatrick			
	5 °C	Temperaturdifferenz zum Einschalten der Kühlung	Betriebseinstellung 10:3 Kühlbetr.: ΔT Bereich: (1°C~15°C) Schritt: ±1°C	4am,Mo 5 ℃
	Kühlfunktion voreingeste	IIt. Die Kühlfunktion kann durch	₩ählen [+-]Bestät.	oder

254 Service-Partner freigeschaltet werden. *2 Diese Anzeige erscheint nur, wenn die Kühlfunktion freigeschaltet ist, d. h. wenn der Kühlbetrieb verfügbar ist.

Menü	Standardeinstellung	Einstelloptionen / Di	isplay
6.3 > Auto *1, *2			
Automatisches Umschalten vom Heiz- in den Kühlbetrieb bzw. vom Kühl- in den Heizbetrieb.	Außentemperaturen für das Umschalten vom Heiz- in den Kühlbetrieb bzw. vom Kühl- in den Heizbetrieb. Außentemp. für Heizen -> Kühlen / Außentemp. für Kühlen -> Heizen		Betriebseinstellung 10:34am,Mo Auto Außentemp. für Heizen -> Kühlen Außentemp. für Kühlen -> Heizen
	> Außentemp, für H	eizen -> Kühlen	•
	15 °C	Soll-Außentemperatur für das Umschalten vom Heiz- in den Kühlbetrieb.	Betriebseinstellung 10:34am,Mo Auto:Außentemp.H -> K Bereich: (11°C~25°C) Schritt: ±1°C
	> Außentemp für K	ühlen -> Heizen	↓ Harrier E=1565 (at.)
	10 °C	Soll-Außentemperatur für das Umschalten Kühl- in den Heizbetrieb.	Betriebseinstellung 10:34am,Mo Auto:Außentemp.K -> H Bereich: (5°C~14°C) Schritt: ±1°C 10
			\$Wählen [₊-]Bestät.
6.4 > WW-Speicher	1		
Einstellungen für den Betrieb des Warmwasserspeichers • Nur verfügbar bei Verbindung mit dem Warmwasserspeicher	Heizintervall (max.) / Warmwasser-Ladedauer (max.) / WW-Einschalt-Temp.differenz / Entkeimung		Betriebseinstellung 10:34am,Mo WW-Speicher Heizintervall (max.) Warmwasser-Ladedauer (max.) WW-Einschalt-Temp.differenz Wählen []Bestät.
	Auf dem Display we	rden 3 Funktionen gleichzei	itig angezeigt.
	> Heizintervall (max)	
	8:00	Maximale Dauer des Heizintervalls (in Stunden und Minuten)	Betriebseinstellung 10:34am,Mo WW-Speicher:Heizintervall (max.) Bereich: (0:30~10:00) Schritt: ±0:30
		,	\$Wählen [₊-]Bestät.
	> Warmwasser-Lade	edauer (max.)	
	1:00	Maximale Dauer des Warmwasserintervalls (in Stunden und Minuten)	Betriebseinstellung 10:34am,Mo WW-Speicher:WW-Ladedauer (max.) Bereich: (0:05~4:00) Schritt: ±0:05
	> WW-Einschalt-Ter	np.differenz	
	-8 °C	Temperaturdifferenz zum erneuten Laden des Warmwasserspeichers	Betriebseinstellung 10:34am,Mo WW-Speicher:Einschalt-Temp.diff. Bereich: (-12°C~-2°C) Schritt: ±1°C
			▼ malileli [⊷]Bestat.

Menü	Standardeinstellung	Einstelloptionen / Di	isplay	
	> Entkeimung			
	Die Entkeimung ka Wochentage e	nn für 1 oder mehrere ingestellt werden.	Betriebseinstellung 10:34am,Mo Entkeimung: Tag	
	So / Mo / Di / Mi / Do / Fr / Sa		So Mo Di Mi Do Fr Sa — ✓ — — — — — — ⊕Tag/─ [+]Bestät.	
	> Entkeimung: Uhrz	eit	J ()	
	Uhrzeit zum Starten der Entkeimung des Warmwasserspeichers am eingestellten Wochentag.		Betriebseinstellung 10:34am,Mo Entkeimung: Uhrzeit	
	0:00 1	pis 23:59	₩ählen [+-]Bestät.	
	> Entkeimung: Entkeimtemp.			
	65 °C	Wassertemperatur für die Entkeimung des Warmwasserspeichers	Betriebseinstellung 10:34am,Mo Entkeimung: Entkeimtemp. Bereich: (55°C~65°C) Schritt: ±1°C	
			" Wählen [₊-]Bestät.	
	> Entkeimung: Daue	r (max.)		
	0:10	Entkeimungsdauer (in Stunden und Minuten)	Betriebseinstellung 10:34am,Mo Entkeimung: Dauer (max.) Bereich: (0:05~1:00) Schritt: ±0:05	
			\$Wählen [₊-]Bestät.	

7	Installateur-Setup > Service-Einstellungen							
7.1	> Max. Pumpendrehzahl							
	Einstellung der maximalen Pumpendrehzahl.	Einstellung von Volumenstrom, max. Wert und Ein-/Ausschalten der Pumpe.	Service-Einstellungen 10:34am,Mo Vol.strom Max. Wert Betrieb					
		Vol.strom: XX:X I/min Max. Wert: 0x40 bis 0xFE, Pumpe: EIN/AUS/Entlüften	0.0 l/min 0xCE					
7.2	> Abpumpen							
	Einschalten des Abpumpbetriebs.	Abpumpbetrieb EIN	A Abpumpbetrieb läuft!					

Menü		Standardeinstellung	Einstelloptionen / Display		
Installateur-Setun > Service-Finstellungen					
7.3	> Estrichtr.	lotonangon			
	Einstellungen zum Trocknen von Estrich und Wänden während der Bauphase.	Einstellung und Einschalten der Estrichtrocknungsfunktion		Service-Einstellungen Estrichtr. EIN Bearbeite	10:34am,Mo n
	Dieses Funktion sollte nur während der Bauphase verwendet und auch für keine anderen Zwecke eingesetzt werden.	EIN / Bearbeiten		_Wählen [+]Bestät.	
		> Bearheiten		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
		Schritte: 1 Temperaturwert: 25 °C	Eingabe der Schritte (1 bis 99) sowie der Temperaturen für die Estrichtrocknung	Service-Einstellungen Estrichtr.: 1/10 Bereich: (25°C~55°C) Schritt: ±1°C	10:34am,Mo 25 °C
		N EIN			sidi.
		Anzeige der Stufe der Estrichtrocknung, der Solltemperatur und der Isttemperatur.		Service-Einstellungen Estrichtr.: Status Stufe Wasser-Solltemp. Wasser-Isttemperatur [()] AUS	10:34am,Mo : 1/10 : 25°C :25°C
7.4	> Service-Kontakt	1		<u> </u>	
	Eingabe von Name und Telefonnummer des Kundendienstes	Name und Telefonnummer des Kundendienstes Kontakt 1 / Kontakt 2		Service-Einstellungen Service-Kontakt: Kontakt / Kontakt /	10:34am,Mo
				-wählen [₊-]Be	stät.
		> Kontakt 1 / Kontakt 2			
		Name und Telefonnummer des Kontakts		Service-Kontakt Kontakt 1 Name : Bryan Ada	10:34am,Mo ms
		Name / Telefonsymbol		Wählen [⊷]Be	78 arbeiten
		Eingabe von Name und Telefonnummer. Kontaktname: Buchstaben A bis Z bzw. a bis z Kontaktnummer: 1 bis 9		Kontakt-1 ABC/abc 0- ABCDEFGHIJKLMN STUVWXYZ ab cde jkImnopqrstuvw (3/And. OPQR Leer fgh i RS xyz Best. iiter () - RS Best. iiter

Reinigungsanweisungen

Um eine optimale Leistung des Systems zu gewährleisten, muss es in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Fachinstallateur.

- Unterbrechen Sie vor dem Reinigen die Stromzufuhr.
- Verwenden Sie kein Benzin. Verdünner oder Scheuerpulver.
- Verwenden Sie nur Seife oder neutrale Haushaltsreiniger (pH-Wert ≃7).
- Verwenden Sie kein Wasser, das über 40 °C warm ist.

Innengerät

Vermeiden Sie direktes Spritzwasser.

Wischen Sie das Gerät mit einem weichen. trockenen Tuch ab





Nicht mit harten oder spitzen Gegenständen gegen die Glasabdeckung drücken oder schlagen, da diese dadurch beschädigt werden kann.

- Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck zwischen 0,05 und 0,3 MPa liegt (0,1 MPa = 1 bar).
 - Falls der Wasserdruck außerhalb des oben genannten Bereichs liegt, wenden Sie sich an einen autorisierten Fachhändler

Inspektion

- Um eine optimale Leistung der Geräte zu gewährleisten, müssen in regelmäßigen Abständen Kontrollen an den Geräten, dem Wasserfilter und der bauseitigen Verdrahtung vorgenommen werden. Wenden Sie sich zur Wartung an Ihren Fachinstallateur.
- · Beseitigen Sie eventuelle Hindernisse am Luftein- und -austritt des Außengeräts.

Längere Betriebsunterbrechung

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr.

Wasserfilter

 Reinigen Sie den Wasserfilter mindestens einmal pro Jahr. Anderenfalls kann der Filter verstopfen, was zu Systemausfällen führen kann. Wenden Sie sich an Ihren Fachinstallateur

Außengerät

- Stellen Sie sicher, dass die Luftein- und -austritte frei sind. Bei Nichtbeachtung kann die Systemleistung beeinträchtigt werden oder das System ausfallen. Entfernen Sie eventuelle Hindernisse, damit die Belüftung einwandfrei funktioniert
- · Wenn es schneit, reinigen Sie das Außengerät und entfernen Sie den Schnee ringsherum, um zu verhindern, dass die Luftein- und auslässe mit Schnee bedeckt sind

Kriterien für die Abschaltung des Geräts

Unter den folgenden Umständen sollten Sie die Stromversorgung unterbrechen und

- sich dann an Ihren Fachinstallateur wenden:
- Ungewöhnliche Betriebsgeräusche.
- Wasser/Fremdkörper sind in die Bedientafel gelangt.
- Aus dem Innengerät austretendes Wasser.
- Der Sicherungsautomat löst häufig aus.
- · Das Stromkabel wird ungewöhnlich warm.

Störungssuche

Die nachfolgend aufgeführten Symptome sind kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.

Symptom	Ursache
Wasserströmungsgeräusche während des Betriebs.	Durch das Gerät strömt Kältemittel.
Nach dem Neustart verzögert sich der Betrieb um einige Minuten.	Bei der Verzögerung handelt es sich um einen Schutzmechanismus für den Verdichter.
Aus dem Außengerät tritt Wasser oder Dampf aus.	Auf den Rohren kann Wasser kondensieren oder verdunsten.
Aus dem Außengerät tritt im Heizbetrieb Dampf aus.	Dies kommt vor, wenn der Wärmetauscher des Außengeräts abgetaut wird.
Das Außengerät funktioniert nicht.	 Die Außentemperatur liegt eventuell außerhalb des zulässigen Temperaturbereichs.
Das System schaltet sich aus.	 Dies wird durch den Schutzmechanismus des Systems verursacht. Wenn die Wassereintrittstemperatur niedriger als 10 °C ist, stoppt der Verdichter und die Elektro-Zusatzheizung wird eingeschaltet.
Die Heizleistung des Systems ist gering.	 Wenn gleichzeitig Heizkörper und Fußboden beheizt werden, kann die Wassertemperatur sinken und die Heizleistung verringert werden.
	• Wenn die Außentemperatur niedrig ist, kann es sein, dass das System mehr Zeit zum Aufheizen braucht.
	Die Luftein- bzwaustrittsöffnungen des Außengeräts sind durch ein Hindernis, z. B. durch einen Schneehaufen, verschlossen.
	Wenn die voreingestellte Wasseraustrittstemperatur hoch ist, kann es sein, dass das System mehr Zeit zum Aufheizen braucht.
Das System heizt nicht sofort auf.	Das System braucht einige Zeit, um das Wasser aufzuheizen, wenn es noch kalt ist.
Die deaktivierte Elektro-Zusatzheizung wird automatisch eingeschaltet.	Es handelt sich hierbei um eine Schutzfunktion für den Wärmetauscher im Innengerät.
Betrieb startet bei nicht eingestelltem Timer automatisch.	Die Entkeimungsfunktion wurde durch den Entkeimungstimer gestartet.
Lautes Kältemittelrauschen für einige Minuten.	Die Ursache ist eine Schutzfunktion, die während des Abtaubetriebs bei Außentemperaturen unter -10 °C greift.
Der Kühlbetrieb *1, *2 steht nicht zur Verfügung.	Das System ist auf einen Betrieb ohne Kühlfunktion voreingestellt.

Überprüfen Sie folgende Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Symptom	Zu überprüfen
Das Gerät heizt bzw. kühlt *1, *2 nicht	Stellen Sie die Temperatur richtig ein.
richtig.	 Schließen Sie die Ventile nicht benötigter Heiz- bzw. Kühlgeräte.
	Stellen Sie sicher, dass die Luftein- und -austrittsöffnungen des Außengeräts frei sind.
Das Gerät arbeitet laut.	 Das Außengerät oder das Innengerät steht eventuell schief.
	 Schließen Sie die Abdeckung ordnungsgem
Das System funktioniert nicht.	 Sicherungsautomat wurde ausgelöst/aktiviert.
Die Betriebs-LED leuchtet nicht, oder auf der Bedieneinheit wird nichts angezeigt.	 Kontrollieren Sie, ob die Spannungsversorgung in Ordnung ist und dass kein Stromausfall vorliegt.

¹¹ Das System ist auf einen Betrieb ohne Kühlfunktion voreingestellt. Die Kühlfunktion kann durch einen autorisierten Installateur oder Service-Partner freigeschaltet werden.

*2 Diese Anzeige erscheint nur, wenn die Kühlfunktion freigeschaltet ist, d. h. wenn der Kühlbetrieb verfügbar ist.

Störungssuche

Panasonic H76 H76 Kommunikationsstörung Bedieneinheit - Innengerät Schließ. Reset			r e g v a c c e	
5		:=		
•	ل م		Π	– Störu
	▼	Ċ	E	– Blinkt

Fehler-Nr. Fehlererläuterung H12 Nicht passende Geräteleistungen H15 Störung Kompressor-Temperaturfühler H20 Störung Umwälzpumpe H23 Störung Kältemittelfühler H27 Störung Serviceventil H28 Störung Solarfühler H31 Störung Schwimmbadfühler H36 Störung Pufferspeicherfühler H38 Störung wegen nicht passender Gerätemarken H42 Niederdruckschutz H43 Störung Fühler Heizkreis 1 H44 Störung Fühler Heizkreis 2 H62 Störung wasserseitiger Strömungswächter H63 Störung Niederdrucksensor H64 Störung Hochdrucksensor H65 Störung Wasserzirkulation während Abtauung H67 Störung Außentemperaturfühler 1 H68 Störung Außentemperaturfühler 2 H70 Störung Überlastschutz Innengeräte-E-Heizstab H72 Störung WW-Speicher-Temperaturfühler H74 Störung Platinenkommunikation H75 Niedrig-Wasser- temp.-Schutz H76 Störung der Platinenkommunikation H90 Komm.störung Innen- Außengerät H91 Störung Überlastschutz WW-E-Heizstab H95 Störung falsche Spannung IG - AG H98 Störung wegen Hochdruckschutz H99 Störung Frostschutz Innengeräte-Wärmetauscher Nachfolgend finden Sie die Liste der Störungscodes, die möglicherweise auf dem Display angezeigt werden, wenn es Probleme mit der Systemeinstellung oder dem Betrieb gibt.

Wenn auf dem Display ein Störungscode wie im Beispiel auf der linken Seite angezeigt wird, wenden Sie sich an die in der Bedieneinheit angegebene Rufnummer oder einen autorisierten Installateur in Ihrer Nähe.

Alle Tasten sind deaktiviert, außer < 🕨 und 🗂 .

Störungscode

Fehler-Nr.	Fehlererläuterung
F12	Auslösung Hochdruckschalter im Außengerät
F14	Falsche Verdichterdrehzahl
F15	Falsche Drehzahl AG-Ventilatormotor
F16	Störung wg. überhöhter Stromaufnahme
F20	Störung wg. Überlastschutz des Verdichters
F22	Störung wg. Überlastschutz Leistungstrans.
F23	Störung wg. Gleichstromspitzen im AG
F24	Störung wg. Problemen im Kältekreis
F25	*1, *2 Störung wg. Problemen mit Umschaltventil
F27	Störung am Hochdruckschalter im AG
F29	Geringe Heißgas-Überhitzung
F30	Störung Vorlauf-Temperaturfühler
F32	Störung Raumthermostat
F36	Störung Außentemperaturfühler
F37	Störung Rücklauf-Temperaturfühler
F40	Störung Heißgas-Temp fühler im Außengerät
F41	Fehler bei der Blindleistungskompensation
F42	Fehler beim Wärmeaustausch-Sensor im Außengerät
F43	Störung Heißgastemp fühler im Außengerät
F45	Störung Abtau-Temp.fühler im Außengerät
F46	Stromwandler-Abschaltung
F48	Fehler beim Verdunster-Austrittstemp.fühler
F49	Störung Bypass-Austrittstemp fühler im AG
F95	*1.*2 Störung wg. HD-Schutz Kühlen im Außengerät

* Einige Fehlercodes gelten möglicherweise nicht für Ihr Modell. Zur Klärung wenden Sie sich an einen Fachhändler.

*1 Das System ist auf einen Betrieb ohne K
ühlfunktion voreingestellt. Die K
ühlfunktion kann durch einen autorisierten Installateur oder Service-Partner freigeschaltet werden.

*2 Diese Anzeige erscheint nur, wenn die Kühlfunktion freigeschaltet ist, d. h. wenn der Kühlbetrieb verfügbar ist.



Country	Hotline Phone Number
Austria	0800 - 700666
Baltic	+46 8 680 26 50
Bulgaria	+359 2 971 29 69
Croatia	+36 1 382 60 60
Czech Republic	+420 236 032 511
Denmark	+45 369 277 99
Finland	+358 923 195 432
France	+33(0) 892 183 184
Germany	0800 - 2002223

Country	Hotline Phone Number
Hungary	+36 1 382 60 60
Netherlands	+31(0)736402538
Norway	+47 210 339 99
Poland	+48 22 29 53 727
Spain	+34 (0) 902 153 060
Sweden	+46 (0)8 566 426 88
Switzerland	0800 - 001074
UK/Ireland	+44 (0) 1344 853 393

Authorised representative in EU Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

AEEE Compliance with Turkey Regulations AEEE Yönetmeliğine Uygundur BU ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR

Panasonic Corporation Website: http://www.panasonic.com

© Panasonic Corporation 2020

Printed in the Czech Republic

ACXF55-29170 FS0520-0